

Type MCRN952 NIOSH Approved Respirator
Respirator Fitting Instructions:
Instrucciones de Colocación del Respirador:

1. Place fingers inside the respirator. Bend the nose clip around fingers to form nose shape.
2. Hold mask in position over nose and mouth with retaining straps around back of head. Pull lower portion of strap over head and fit around neck.
3. Stretch and pull the upper strap over your head above your ears.
4. Using both hands, form nose clip around nose and adjust the tension in the upper and lower portions of the continuous loop head strap, to ensure a positive face seal.
5. (a) To test fit for respirator without exhalation valve: Cup both hands over the respirator and exhale sharply. If air flows around your nose, tighten the nosepiece. If air leaks around the edges, reposition the headband for better fit.
(b) To test fit for respirator with exhalation valve: Cup both hands over the respirators and inhale sharply. A negative pressure should be felt inside respirator. If air flows around your nose, tighten the nosepiece. If air leaks around the edges, reposition the headband for better fit.
6. Change respirator immediately if breathing becomes difficult or respirator becomes damaged or distorted, or a proper face fit cannot be maintained. Careful observance of these instructions is an important step in safe respirator use.



1



2



3



4



5



6

1. Coloque los dedos dentro del respirador y doble la pieza metálica de la nariz alrededor de los dedos para darle la forma de la nariz.
2. Manteniendo el respirador sobre nariz y boca y sosteniendo las cintas para ser ajustadas, pase la cinta inferior sobre la cabeza y ajústese alrededor del cuello.
3. Jale la parte superior de la cinta pasándola por encima de la cabeza y ajústandola sobre las orejas.
4. Utilizando ambas manos, dé forma a la pieza metálica sobre la nariz y ajuste las presillas de las cintas superior e inferior para asegurar que el respirador esté totalmente sellado a la cara.
5. (a) Para comprobar el ajuste del respirador sin válvula de exhalación: cubra completamente el respirador con ambas manos y exhale con fuerza. Si nota alguna fuga de aire en la zona de la nariz, ajuste nuevamente la pieza metálica. Si hay alguna fuga de aire por los bordes, vuelva a ajustar las cintas elásticas.
(b) Para comprobar el ajuste del respirador con válvula de exhalación: cubra completamente el respirador con ambas manos e inhale con fuerza. Deberá sentir falta de aire en el interior del respirador. Si nota alguna fuga de aire en la zona de la nariz, ajuste nuevamente la pieza metálica. Si hay alguna fuga de aire por los bordes, vuelva a ajustar las cintas elásticas.
6. Recuerde que es necesario seguir cuidadosamente estas instrucciones para asegurar el uso seguro de este respirador.